

Comment coder votre émetteur à switchs ?



- Ouvrez la nouvelle télécommande que nous vous avons envoyé par courrier.
- Le code est la position dans laquelle se trouvent les switchs (barrettes blanches en plastique) dans votre ancienne télécommande et dans le récepteur.
- Ouvrez l'un ou l'autre et recopiez le code en basculant vers le haut ou vers le bas les switchs de la nouvelle télécommande.
- Monter ou baisser chaque switch dans la bonne position.
- Votre nouvelle télécommande est prête à l'emploi.

Contactez nous

Pour toutes demandes, contactez notre hotline au 01.43.39.15.24