

Comment coder votre émetteur programmable ?



1 .



Appuyer sur les 2 boutons de votre **nouvelle télécommande**.
Attendez que la led clignote plus vite.

2 .



Choisissez le bouton de **votre nouvelle télécommande** que vous souhaitez programmer – Gauche ou Droite – la led reste fixe

3 .



Placez l'ancienne télécommande derrière la nouvelle.
appuyer sur le bouton de l'ancienne télécommande afin qu'elle transmette son code – 3 clignotements confirment la programmation...

Contactez notre Hotline

Pour toutes demandes, contactez notre hotline au
01.43.39.15.24